


## Bruksanvisning styrbox

Styrkortet har en display vilken data presenteras på. Det finns två rader med 20 tecken på varje. När knapp S1 trycks in så acceptera du det inställda värdet och/ eller förflyttar dig mellan menyerna.

### Huvudskärm – normalläge



Displayen visar huvudskärmen i normalläget. Varvtal, driftstid och antal larm presenteras. Om du trycker på någon knapp så kommer du till ”Pinkod”.

### Pinkod

Inställningarna skyddas från obehörig åtkomst med en pinkod.

Koden består av 4 siffror, en siffra anges i taget, om rätt kod anges kommer man in i menyerna. Ett tryck på S2 ökar värdet, ett tryck på S3 minskar värdet. Du går till nästa siffra med att trycka på S1. Koden är inställd på 1,2,3,4 från början. Du accepterar inställda värden med att trycka på S1.

Du bör ändra pinkoden så att ingen kan gå in och ändra dina inställningar.

*Anm. Pinkoden ändras under menyn: **Ny pinkod.***

### Menyer

Menyerna är **Fläkthastighet, Larmaktivering, Larmkänslighet, Kontrast, Språk, Larm reset, Ny pinkod, Version.** Du stegar fram till nästa meny med S2 och tillbaka med S3. Du går in i inställningar under respektive meny genom att trycka S1 och förändrar inställda värden genom att använda S2 (ökar) och S3 (minskar). Du accepterar inställningen genom att trycka S1 igen och kommer då tillbaka till överställd nivå. Trycker du på S1 en gång till så kommer du tillbaka till huvudskärmen.

**Observera: Du måste alltid ställa in fläkthastigheten innan du slår på larmet!**

### Avstängning summer (larmton)

Om larmorsaken kvarstår så kommer larmet att ljuda kontinuerligt. För att minska störningarna hos kunden kan du instruera kunden att hålla in knapp S1 i 5 sekunder. Då tystnar larmet och går inte igång förrän radonsugen startas om.